


DATE: JUNE 03, 2020  
 SKU NUMBER: WW\_GNC01-PM70-G1  
 SKU NAME: Star Gazing Garden Tent Set  
 AGILE NUMBER: 1101575114\_Instruction  
 LANGUAGE CODE: 3XM (ENGLISH / FRENCH / ARABIC)


TYPE OF APPLICATION: Printing  
 NOTES:  
 SIZE: 13.5" X 4.5" folded to 4.5" X 4.5"  
 TYPE OF FOLD: 3 panel  
 MATERIAL: 128gsm BSC  
 COLOR: 1C + 1C (BIK)  
 COATING: 2/S Waterbase

This is a battery-operated product.  
**Battery Safety Information and WEEE Logo**  
 Flyer is required to be placed inside the packaging.  
**32L 00001-2908-G1**


**The FCC Flyer is required to be placed inside the packaging.**  
**00007-1849G8**



Press once for lights.  
 Appuyez une fois pour allumer les lumières.  
 اضغط مرة واحدة للتشغيل.



Press again to turn off.  
 Appuyez une deuxième fois pour les éteindre.  
 اضغط مرة أخرى لإيقاف التشغيل.



For longer life use alkaline batteries.  
 Check the batteries installation if product malfunctions.  
 When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. Turn the switch off and then power on again.  
 Hint: When the light dims or stops working, it's time for an adult to change the batteries.  
 Note: The product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.

Pour une plus longue durée de vie, utilisez des piles alcalines.  
 En cas de dysfonctionnement du produit, vérifiez le positionnement des piles.  
 L'exposition du produit à une source électrostatique peut provoquer son dysfonctionnement. Éteignez le produit à l'aide du commutateur marche / arrêt et rallumez-le.  
 Conseil : lorsque la lumière s'affaiblit ou cesse de fonctionner, un adulte doit changer les piles.  
 Remarque : le produit est équipé d'une fonction d'arrêt automatique qui permet de préserver la durée de vie de la pile.

لضمان إطالة العمر استخدم بطاريات قلووية.  
 تحقق من تركيب البطاريات في حالة عطل المنتج.  
 عند التعرض لمصدر الكهرباء الإستاتيكية، قد يتعطل المنتج. قم بإيقاف تشغيل المقابح ثم تشغيله مرة أخرى.  
 تلميح: عند انخفاض الإضاءة أو توقفها عن العمل، فقد حان الوقت ليقيم أحد البالغين بتغيير البطاريات.  
 ملاحظة: المنتج بميزة إيقاف التشغيل التلقائي التي تساعد في الحفاظ على عمر البطارية.

© 2020 American Girl. All American Girl marks are trademarks of American Girl. American Girl ainsi que les marques et designs y afférents appartiennent à American Girl. Retain this address for future reference: American Girl, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. Conservez ces informations pour s'y référer en cas de besoin. American Girl Canada, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. **Manufactured, imported or distributed by:** Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

[americangirl.com/service](http://americangirl.com/service)

GNC01-PM70-G1  
 1101575114-3XM

## American Girl® Star Gazing Garden Tent Set Ensemble de tente de jardin pour l'observation des étoiles طقم خيمة الحديقة

Components	Composants	المكونات
1 tent	1 tente	1 خيمة،
1 pillow	1 oreiller	1 وسادة،
1 flashlight	1 lampe de poche	1 مصباح يدوي،
2 containers of milk with straws	2 contenants de lait avec pailles	2 حاوية من الحليب مع الشفاطات،
1 set of cookies	1 assortiment de biscuits	1 مجموعة من بسكويت الكوكيز،
1 plate	1 assiette	1 لوحة،
1 mini-book	1 petit livre	1 كتاب صغير

Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included).  
 Outils requis pour l'installation des piles : tournevis cruciforme (non fourni).  
 الأداة المطلوبة لتركيب البطارية: مفك مصصلب (غير مقدم).



Requires 3 AG13 [LR44] x 1.5V button cell batteries (included).  
 Requier 3 piles boutons alcalines AG13 (LR44) x 1.5V (incluses)  
 يتطلب التشغيل 3 بطاريات قرصية AG13 [LR44] x 1.5V (مشمولة)

Keep these instructions for future reference as they contain important information.  
 Ces instructions contiennent des informations importantes. Conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement, si nécessaire.  
 احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل لأنها تحتوي على معلومات مهمة

**WARNING:**  
 CHOKING HAZARD - Small parts.  
 Not for children under 3 years.

**ATTENTION:**  
 DANGER D'ETOUFFEMENT - Petits éléments.  
 Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

5+




### BATTERY INSTALLATION • INSTALLATION DES PILES • تركيب البطاريات

- Unscrew and remove the battery cover.
- Insert batteries as shown on the inside of the battery compartment.
- Replace the battery cover and tighten the screw.

- Dévissez le couvercle du compartiment des piles et retirez-le.
- Insérez les piles conformément aux indications fournies à l'intérieur du compartiment des piles.
- Remplacez le couvercle du compartiment et vissez-le.

1. فك وبق بإزالة غطاء البطارية.  
 2. أدخل البطاريات كما هو موضح في الجزء الداخلي من حجرة البطارية.  
 3. استبدل غطاء البطارية واربط البرغي بإحكام.



Remove the plastic tab and discard.  
 Retirez la languette en plastique et jetez-la.  
 قم بإزالة الغطاء البلاستيكي والتخلص منه.